





Master Control RGBW, DMX512, 2.4Ghz RF

Master DMX512 y soporte RDM, RGBW. Permite el control de hasta 4 zonas de forma independientes o conjunta. Con emisor de comandos RF para control con mando a distancia y WiFi APP (opcional).



ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC220V
Entrada	AC100-240V
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Sistemas de control	DMX
Controlado por:	,APP,WIFI

Referencia

LD1051556

Dimensiones del producto

86x86x28mm

Dimensiones del packaging

11x11x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Master DMX512 y soporte RDM, RGBW. Permite el control de hasta 4 zonas de forma independientes o conjunta. Con emisor de comandos RF para control con mando a distancia y WiFi APP (opcional).

Con un diseño elegante, pantalla de cristal táctil de gran precisión, permite múltiples controles y con varias formas de comunicación.

DMX512 master: Actúa como master DMX512 con el que es posible conectar tantos dispositivos como requiera la instalación y tener un control intuitivo sobre toda la instalación basada en este protocolo de comunicación.

RF: Compatible con el mando a distancia ref: LD1051231

WiFi: Si dispones del transmisor WiFi ref:LD1051510, también puedes controlar el dispositivo desde cualquier

dispositivo móvil con las aplicaciones para IOS y Android.

Características:

- Señal de salida DMX512, cumple el protocolo estándar DMX512 y soporte RDM. Cumple con DMX12, DMX512(1990), DMX512-A, RDM V1,0 (E1.20-2006 ESTA standar)

- Posibilidad de ampliar la instalación añadiendo múltiples decoder DMX512

- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta

rápida y precisa. Con sonido que indica cada pulsación.

- Control 4 zonas monocolor.


- Función de memoria, recuerda los últimos parámetros configurados.

- Temporizador 60seg, todas las luces se apagan a los 60 segundos después de pulsar el botón 60s

- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.


- Alimentación 220V, no requiere fuente de alimentación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN





Funciones

Button Function Diagram



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.